

フセグメント表示一覧表

表示番号	表 示 内 容
00	通常ノーマル動作ステータス
10	LDPとの通信エラー
11	LDPにディスク未装着
12	LDPサーチエラー
13	LDPコマンドエラー
15	LDPに関するその他のエラー
52	プログラム未設定
53	プログラム実行エラー
70	テストモード中
71	プログラムアップロード中
72	プログラムダウンロード中
73	プログラムイレーズ中
80	強制リターン検出中
81	スタートイネーブル未検出中
88	LDP初期化中
97	フラッシュメモリーエラー
99	EPROMエラー