

## 使用上の注意

---

- ▼出力ポートの定格は1回路につき100mA以下です。  
他の負荷を制御する場合は別途ドライバーが必要となります。
  
- ▼入出力コネクタの+12Vと他のピンは絶対にショートさせないで下さい。
  
- ▼下記のようなプログラムを設定した場合、実際には1500を数フレームすぎたところで静止します。  
これは、LDP・コントローラ各々のコマンド実行時間、実行タイミングおよび、シリアル伝送時間によるものです。ご了承下さい。  
1000 フレームサーチ  
プレイ  
1500 フレームまで Wait  
静止
  
- ▼本機の使用にあたりアースの接続は必ず行って下さい。