


コントローラー本体外観図



番号	名 称	内 容
①	電源スイッチ	電源の入・切
②	状態表示器	現在の状態を表示（別表参照）
③	RS-232C コネクター	P C との接続コネクター
④	ディップスイッチ	通信速度設定用
⑤	スイッチ入出力用 コネクター	スイッチの入力・内照球出力等の 入出力コネクター
⑥	RS-232C コネクター	L D P との接続コネクター
⑦	サービスコンセント	L D P への電源供給（電源スイッチ連動）
⑧	ヒューズ	定格 2A
⑨	アースターミナル	アース接続端子
⑩	電源コード	AC100V 電源コード