

目次

	■概要	1
	■コントローラー本体 外観図	2
重要	■使用方法	3
	■入出インターフェース	5
	■RS-232Cインターフェース	9
	■その他の機能	11
重要	■使用上の注意	12
重要	■7セグメント表示一覧表	13
重要	■トラブルシュート要領	14
	■主な仕様	15

重要

マークがついているところは
必ず読んで下さい