



RS-232Cインターフェース

1. コネクター



● D-Sub9PINソケット



- | | |
|--------|--------|
| 1. GND | 6. N.C |
| 2. TxD | 7. N.C |
| 3. RxD | 8. N.C |
| 4. RTS | 9. N.C |
| 5. CTS | |

2. ケーブル

●パイオニアLDP接続

コントローラー側 (D-Sub9PINプラグ)

LDP側 (D-Sub15PINプラグ)

- | | | |
|------|----|------|
| GND① | —— | ①GND |
| TxD② | —— | ③RxD |
| RxD③ | —— | ②TxD |
| CTS⑤ | —— | ④DTR |