

使用上の注意

- ▼出力ポートの定格は1回路につき100mA以下です。
他の負荷を制御する場合は別途ドライバーが必要となります。

- ▼入出力コネクターの+12VとGNDは、1ピンにつき2A以上の電流が流れないようにして、ご使用下さい。

- ▼入出力コネクターの+12Vと他のピンは絶対にショートさせないで下さい。

- ▼下記のようなプログラムを設定した場合、実際には1500を数フレームすぎたところで静止します。
これは、LDP・コントローラー各々のコマンド実行時間、実行タイミングおよび、シリアル伝送時間によるものです。ご了承下さい。
1000 フレームサーチ
プレイ
1500 フレームまで Wait
静止

- ▼本機の使用にあたりアースの接続は必ず行って下さい。