


コントローラー本体外観図



番号	名称	内容
①	電源スイッチ	コントローラー及びサービスコンセントの電源入/切
②	状態表示器	現在の状態を表示 (別表参照)
③	RS-232C コネクター	PCとの接続コネクター
④	入出力コネクター	信号入出力コネクター
⑤	ディップスイッチ	通信速度設定用
⑥	RS-232C コネクター	LDP接続コネクター
⑦	サービスコンセント	LDPへの電源供給 (電源スイッチ連動)
⑧	アースターミナル	感電防止用アース接続端子
⑨	ヒューズ	コントローラー回路ヒューズ 2A
⑩	ヒューズ	サービスコンセントヒューズ 3A
⑪	電源コード	AC100V 電源コード